




MONTAGE SUR TIGE DE SELLE



CHARGE DE LA BATTERIE



MONTAGE SUR SACOCHE



SPÉCIFICATIONS

Fonction : Clignotant / 0,5W fixe / Clignotant par séquence
Autonomie : 6 H / 2 H / 15 H
Luminosité : 11 Lumens / 100 CD
Ampoule : 3 LEDs rouges super brillantes de 0,2W

Batterie : 3,7V 330mAh Lithium Ion
Charge : Alimentation électrique USB 5V 500mA
Poids : 22 g / 0,78 oz (lampe seule)
Temps de réserve : 0,5 hr

PIÈCES DÉTACHÉES



ATTENTION

• Même si le corps de la lampe est étanche (conditions normales de pluie, etc..) il ne faut jamais de manière intentionnelle l'immerger totalement.

GARANTIE

Garantie de 1 an : toutes parties mécaniques contre tout défaut de fabrication.

Réclamation de la garantie

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez être en possession de la facture d'achat originale. Si le produit nous est retourné sans cette facture d'achat, nous considérons la date de fabrication comme début de la garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le produit a été endommagé suite à une chute, à un abus, une surcharge, à un quelconque changement ou modification ou à une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

* Les spécifications et l'apparence peuvent être sujettes à certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre question. For USA customer service, call : 1-800-250-3068
www.topeak.com

