







ENTHALTENE TEILE



REDLITE® TOUCH
StVZOMOUNT
(Magnetic)RUBBER STRAP
($\varnothing 27.2 \sim \varnothing 34.9$ mm)

MODUS


Konstant

• **Ein-/Ausschalten:** Für 3 Sekunden gedrückt halten (in jedem Modus)


MONTAGE



Referenzachse, mittig und parallel zur Fahrzeuglängsachse



AKKU AUFLADEN



USB- Type C Cable

Standard Ladezeit
3 - 4 Stunden (ca.)

SPEZIFIKATIONEN

Lichtstärke: 6 cd (2,5 Std.)
Lampe: super helle rote LEDs
Akku: 3,7V 300mAh Lithium-Ion (integriert)
Ladezeit: ca. 3-4 Stunden
Input: USB-C
Befestigung: Sattelstütze ($\varnothing 31,8 - 34,9$ mm)
Schutzklasse: IPX 6
Masse: 4,6 x 3,6 x 1,2 cm
Gewicht: 30 g
Art.-Nr.: TMS108-DE

WARNUNG

- Obwohl das Lampengehäuse wasserabweisend ist (gegen normale Wetterbedingungen wie Regen etc.), sollte es niemals unter Wasser getaucht werden.
- Die Ladestandsanzeige des REDLIGHT TOUCH leuchtet während des Ladevorganges GRÜN. Die LED erlischt, wenn der Akku voll geladen ist.
- Die Ladestandsanzeige des REDLIGHT TOUCH leuchtet ROT, wenn die Akkukapazität gering ist. Lampe schnellstmöglich aufladen.
- Die REDLIGHT TOUCH LED leuchtet nicht, wenn die Batterie defekt ist.
- REDLIGHT TOUCH von der Stromquelle trennen, sobald die Lampe voll geladen ist.
- Niemals das Lampengehäuse öffnen.
- Der Li-Ion-Akku benötigt ggf. 3 bis 5 Ladezyklen, um die volle Kapazität zu erreichen.

- Den Akku nie mehr als 48 Stunden an einer Ladequelle angeschlossen lassen.
- Das Laden an einem USB-Hub benötigt gewöhnlich längere Zeit.
- Bei langem Nichtgebrauch entlädt sich der Akku etwas. Akku daher vor jedem Gebrauch und jeder Lagerung vollständig aufladen.
- Den Akku regelmäßig pflegen, indem dieser alle zwei Monate aufgeladen und stets an einem kühlen, trockenen Ort gelagert wird, um die Abnahme der Lebensdauer zu verringern.
- Alten oder defekten Li-Ion-Akku sicher und ordnungsgemäß der örtlichen Vorgaben entsorgen.
- Kompatibel mit PD3.0, QC4+ Schnellladen.
- **Ladegeräte bitte nur entsprechend deren Gebrauchsanweisung nutzen.**

GEWÄHRLEISTUNG

Gewährleistungsanspruch

Sie benötigen Ihren Originalkaufbeleg um den Gewährleistungs-Service zu erhalten.

Bei Artikel die ohne Kaufbeleg eingesendet werden, wird davon ausgegangen, dass die Gewährleistung mit dem Herstellungsdatum beginnt. Alle Gewährleistungsansprüche werden ungültig, wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschädigt oder zweckentfremdet wurde, Systemänderungen oder andere Veränderungen vorgenommen wurden oder der Artikel anderweitig verwendet wurde als in diesem Handbuch beschrieben.

* Änderungen in Design und Eigenschaft bedürfen keiner vorherigen Ankündigung.

Topeak Produkte sind ausschließlich im Fahrradfachhandel erhältlich.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem nächsten Topeak Händler auf, um offene Fragen zu klären.

Für Kunden in Deutschland

RTI Sports GmbH

Am Autobahnkreuz
7,56072 KoblenzTel: +49 261 899998 220
Fax: +49 261 899998 913service@rtisports.de
www.topeak.de

K 2467



TMS-108-DE- ML 202407

Copyright © Topeak, Inc. 2024